

日産純正部品



日産オリジナルナビゲーション

MM515D-L
MM115D-A
MM115D-W
MME15D-EV
MM514D-L
MM114D-A
MM114D-W
MM513D-L
MM113D-A
MM113D-W
HM512D-A
HM512D-W
MM312D-A
MM312D-W
MM112-A
MM112-W
HS511D-A
HS511D-W

ホリデイ更新・スポット更新(Web地図更新)
操作説明書

ご使用前に必ずお読みください。

ホリデイ更新・スポット更新

(MM515D-L / MM115D-A / MM115D-W / MME15D-EV)

地図更新について	2
ホリデイ更新・スポット更新の方法について	2
更新される内容について	2
ホリデイ更新・スポット更新をご利用になるには	2
ホリデイ更新・スポット更新の流れについて	3
ナビで地図更新を行う際のご注意	3
地図SDカードの取り扱いについて	3
地図更新アプリを使用する	4
更新した地図データをナビで使用する	8
メッセージ表示について	9
困ったときは	9

ホリデイ更新・スポット更新

(MM514D-L / MM114D-A / MM114D-W)

地図更新について	12
ホリデイ更新・スポット更新の方法について	12
更新される内容について	12
ホリデイ更新・スポット更新をご利用になるには	12
ホリデイ更新・スポット更新の流れについて	13
ナビで地図更新を行う際のご注意	13
地図SDカードの取り扱いについて	13
地図更新アプリを使用する	14
更新した地図データをナビで使用する	18
メッセージ表示について	19
困ったときは	19

ホリデイ更新・スポット更新

(MM513D-L / MM113D-A / MM113D-W)

地図更新について	22
ホリデイ更新・スポット更新の方法について	22
更新される内容について	22
ホリデイ更新・スポット更新をご利用になるには	22
ホリデイ更新・スポット更新の流れについて	23
ナビで地図更新を行う際のご注意	23
地図用SDカードの取り扱いについて	23
地図更新アプリを使用する	24
更新した地図データをナビで使用する	28
メッセージ表示について	29
困ったときは	29

ホリデイ更新・スポット更新

(HM512D-A / HM512D-W)

地図更新について	32
ホリデイ更新・スポット更新の方法について	32
更新される内容について	32
ホリデイ更新・スポット更新をご利用になるには	32
ホリデイ更新・スポット更新の流れについて	33
ナビで地図更新を行う際のご注意	33
SDカードの取り扱いについて	33
地図更新用SDカードを作成する	34
地図更新アプリを使用する	35
地図データを使って本機の地図を更新する	41
困ったときは	42

ホリデイ更新・スポット更新

(MM312D-A / MM312D-W / MM112-A / MM112-W)

地図更新について	44
ホリデイ更新・スポット更新の方法について	44
更新される内容について	44
ホリデイ更新・スポット更新をご利用になるには	44
ホリデイ更新・スポット更新の流れについて	45
ナビで地図更新を行う際のご注意	45
地図用SDカードの取り扱いについて	45
地図更新アプリを使用する	46
更新した地図データをナビで使用する	50
メッセージ表示について	51
困ったときは	51

Web 地図更新

(HS511D-A / HS511D-W)

地図更新について	54
Web 地図更新の方法について	54
更新される内容について	54
Web 地図更新をご利用になるには	54
Web 地図更新の流れについて	55
ナビで地図更新を行う際のご注意	55
SDカードの取り扱いについて	55
初めて Web 地図更新を行う場合の 地図更新用SDカード作成	56
2回目以降の地図更新用SDカード作成	57
地図更新アプリを使用する	58
地図データを使って本機の地図を更新する	62
困ったときは	63

ホリデイ更新・スポット更新

対応機種

MM515D-L
MM115D-A
MM115D-W
MME15D-EV

地図更新について	2
ホリデイ更新・スポット更新の方法について	2
更新される内容について	2
ホリデイ更新・スポット更新をご利用になるには	2
ホリデイ更新・スポット更新の流れについて	3
ナビで地図更新を行う際のご注意	3
地図SDカードの取り扱いについて	3
地図更新アプリを使用する	4
更新した地図データをナビで使用する	8
メッセージ表示について	9
困ったときは	9

地図更新について

本書ではSDHCメモリーカードのことをSDカードと記載しています。

ホリデイ更新・スポット更新の方法について

お客さまがパソコンで地図更新アプリを使用し、インターネットから地図データをダウンロードして、主要道路、施設情報の更新ができます。

※市街地図など一部の地図データは更新されません。

※更新データは、2ヶ月に1度ホリデイ更新・スポット更新専用サイトに掲載されます。

更新される内容について


更新内容	更新方法	
	ホリデイ更新	スポット更新
道路地図(縮尺25 m~250 km)※細街路含む	○	○
案内画像(リアル3D交差点・JCTビュー・方面看板など)	○	○
音声案内	○	○
地点検索データ(施設情報・電話番号情報など)	○	×
市街地図(縮尺 \oplus 5 m/ \oplus 12 m/ \oplus 25 m)	×	×
ホリデイ更新・スポット更新データ配信時期	4、8、12月	2、6、10月

○…更新されます。 ×…更新されません。

ホリデイ更新・スポット更新をご利用になるには

- ディーラーオプションナビ購入日(利用開始登録日)より3年間「無料」でご利用できます。
※4年目以降の更新は有料となりますのでご了承ください。MM515D-Lの場合、同梱のクーポン券を使用すると、2回目の車検日まで無料期間が延長されます。(詳しくは日産販売会社にご相談ください。)
- インターネットに接続できる環境とSDHC対応カードスロット搭載のパソコンが必要です。
※パソコンがSDHC対応カードスロットを搭載していない場合は、SDHCカード対応SDカードリーダーが必要です。
- 本機はSDXCカードには対応していません。
※SDカードについては E 日産オリジナルナビゲーションQ-14をご覧ください。
- パソコン推奨環境の最新情報についてはホリデイ更新・スポット更新専用サイト(http://store.zenrin.co.jp/ext/carnavi_update/index2.html)をご確認ください。
- 地図データダウンロード時間は、お客さまのインターネット回線やパソコンによって異なります。
- インターネット使用料金などの費用はお客さまのご負担となります。

ホリデイ更新・スポット更新の流れについて



ナビで地図更新を行う際のご注意

- 地図更新中は車のキースイッチを「OFF」にしないでください。
- 地図更新は、安全な場所に停車し、パーキングブレーキをかけた状態で行ってください。
- 地図更新はGPSを受信できる環境で行ってください。
- 地図更新は本機の時刻が正しく表示されていることを確認してから、行ってください。


本機のソフトウェアの更新について

地図データの更新時に、本機のソフトウェアも併せて更新される場合があります。
その場合、本機の画面に従って操作をしてください。

地図SDカードの取り扱いについて

- 地図SDカードの「Lock」スイッチを「Lock」状態にしないでください。
- 裏面の端子部を手や金属で触れたり汚したりしないでください。
端子部に付いた汗や汚れ、キズなどにより、SDカードを認識できない場合があります。

SDカード(裏面)



地図更新について

地図更新アプリを使用する

はじめてホリデイ更新・スポット更新を利用される場合は、地図更新アプリをホームページからパソコンにダウンロードし、インストールする必要があります。


① 地図更新アプリのダウンロードとインストールをする

1  (OPEN) を押す。


2 **OPEN** をタッチする。

3 地図SDカード挿入口のフタを開ける。

※ドライバーなど工具を使用して開けると、ツメ部分が破損するおそれがありますのでご注意ください。



4 地図SDカードを1回押して取り出す。



5 取り出した地図SDカードをパソコンに差し込む。

6 下記アドレスのホームページから地図更新アプリをダウンロードする。

http://store.zenrin.co.jp/ext/carnavi_update/index2.html

7 「同意してダウンロードする」をクリックする。

8 「保存」をクリックする。

※保存したい任意のフォルダに保存してください。

お知らせ

ダウンロードの時間は、お客さまのインターネット回線やパソコンによって異なります。

9

「実行」をクリックする。

※右記画面が表示されない場合は、保存した「setup_MU2.exe」を実行してください。

Windows® 7の場合



お知らせ

- セキュリティの警告メッセージが表示された場合は「実行」をクリックしてください。
- 「ユーザーアカウント制御」の画面が表示された場合は「はい(Y)」をクリックしてください。

10

「次へ(N)>」⇒「インストール」をクリックする。



11

インストールの状況が表示されるので、完了したら「次へ(N)>」⇒「完了(F)」をクリックする。



：地図更新アプリのインストールは完了しました。


お知らせ

- お使いのパソコンにインストールされているウイルス対策ソフトによっては、地図更新アプリの起動時に警告メッセージが表示される場合があります。該当ソフトの監視対象から地図更新アプリを除外するか、実行を許可してください。詳しくは、お使いのウイルス対策ソフトのヘルプをお読みください。
- 地図更新アプリはインターネット通信を行うため、起動時にWindowsやウイルス対策ソフトによって、インターネットへの接続が禁止されることがあります。インターネット通信を行うために、これを許可してください。
- 地図SDカード内のファイルをパソコンなどに表示させることはできませんが、お客さまがファイルの追加・修正・削除などの操作を行うと本機が起動できなくなるおそれがあります。ファイルの追加・修正・削除などは行わないでください。

②データの保存先を設定する

1 「登録」をクリックする。

※データの保存先を変更する場合は、「選択」をクリックしてフォルダを変更してください。あとでホーム画面の設定から変更することもできます。




お知らせ

地図更新アプリを起動したとき、新しいバージョンが見つかった場合は右記画面が表示されるので「アプリダウンロード」をクリックしてください。

：アプリケーションのダウンロードが開始されます。

※地図更新アプリはホームページと連携して動作するため必ず最新にする必要があります。

※ダウンロードが終了すると地図更新アプリを終了してインストーラーが起動します。インストールする場合は「[5](#)ページ手順10」を参照ください。



2 「完了」をクリックする。



③地図をダウンロードする

1 本機に挿入されている地図SDカードをパソコンに差し込む。

2 地図更新アプリを起動する。

3

右記画面が表示されたら「地図ダウンロード」をクリックする。


：通信を開始しますのでしばらくお待ちください。




4

「ダウンロード」をクリックする。


：地図のダウンロード→SDカードへの書き込みを行います。



※ダウンロードファイルは大きいため、回線速度によっては数時間かかる場合もあります。




注意 書き込みが完了するまでSDカードは取り出さないでください。
SDカードが故障するおそれがあります。



5

「閉じる」をクリックする。

※パソコンからSDカードを取り出して本機に挿入してお使いください。




更新した地図データをナビで使用する

パソコンからダウンロードした地図データを使用する設定をします。

1 更新した地図SDカードを本機に挿入する。

：地図データ更新画面が表示されます。



2 開始 → はい をタッチする。

：バージョンアップを開始します。

注意 地図更新中は車のキースイッチを「OFF」にしないでください。
故障の原因となります。

お願い 車で地図更新を行う場合は、安全な場所に停車しパーキングブレーキをかけた状態で行ってください。



※画面にバージョンアップ完了メッセージが表示されたら地図データの書き替えは完了です。

お知らせ




- 情報・設定メニューから **情報** → **バージョン情報** をタッチして、地図データバージョンが更新されていることを確認できます。(地図データバージョン(20**-XX)の-XXに表示される数字は、地図の更新月ではありません。更新の時にカウントアップされる通し番号です。)
- 地図SDカード内のファイルをパソコンなどに表示させることはできませんが、お客さまがファイルの追加・修正・削除などの操作を行うと本機が起動できなくなるおそれがあります。ファイルの追加・修正・削除などは行わないでください。




メッセージ表示について

メッセージ表示	原因	処置
“地図カードを挿入してください。”	地図SDカードを挿入していないとき	正しい地図SDカードを挿入してください。
“地図データ異常により正常に起動できませんでした。”	認識できない地図SDカードを検出したとき	お買い上げの販売会社にご連絡ください。

困ったときは

- バージョンアップが途中で失敗する場合、地図SDカードの「Lock」スイッチが「Lock」状態の可能性がります。下記の手順で確認してください。
 - ①  (OPEN)を長押しする。
：ディスプレイが開きます。
※ディスクが挿入されている場合は、自動で排出されます。
 - ② 地図SDカード挿入口のフタを開ける。
 - ③ 地図SDカードを1回押し取り出し、地図SDカードの「Lock」スイッチを確認する。
※「Lock」状態の場合は、Lockを解除してください。
 - ④ 地図SDカードを本機に挿入する。
 - ⑤  開始 →  はい をタッチする。
：バージョンアップを開始します。
- ホリデイ更新・スポット更新「よくあるご質問」がホリデイ更新・スポット更新専用サイト (http://store.zenrin.co.jp/ext/carnavi_update/faq2.html)にありますのでご確認ください。



ホリデイ更新・スポット更新

対応機種
MM514D-L
MM114D-A
MM114D-W

地図更新について	12
ホリデイ更新・スポット更新の方法について	12
更新される内容について	12
ホリデイ更新・スポット更新をご利用になるには	12
ホリデイ更新・スポット更新の流れについて	13
ナビで地図更新を行う際のご注意	13
地図SDカードの取り扱いについて	13
地図更新アプリを使用する	14
更新した地図データをナビで使用する	18
メッセージ表示について	19
困ったときは	19

地図更新について

本書ではSDHCメモリーカードのことをSDカードと記載しています。

ホリデイ更新・スポット更新の方法について

お客さまがパソコンで地図更新アプリを使用し、インターネットから地図データをダウンロードして、主要道路、施設情報の更新ができます。

※市街地図など一部の地図データは更新されません。

※更新データは、2ヶ月に1度ホリデイ更新・スポット更新専用サイトに掲載されます。

更新される内容について


更新内容	更新方法	
	ホリデイ更新	スポット更新
道路地図(縮尺スケール25 m~250 km)※細街路含む	○	○
案内画像(リアル3D交差点・JCTビュー・方面看板など)	○	○
音声案内	○	○
地点検索データ(施設情報・電話番号情報など)	○	×
市街地図(縮尺スケール \oplus 5 m/ \oplus 12 m/ \oplus 25 m)	×	×
ホリデイ更新・スポット更新データ配信時期	4、8、12月	2、6、10月

○…更新されます。 ×…更新されません。

ホリデイ更新・スポット更新をご利用になるには

- ディーラーオプションナビ購入日(利用開始登録日)より3年間「無料」でご利用できます。
※4年目以降の更新は有料となりますのでご了承ください。(詳しくは日産販売会社にご相談ください。)
- インターネットに接続できる環境とSDHC対応カードスロット搭載のパソコンが必要です。
※パソコンがSDHC対応カードスロットを搭載していない場合は、SDHCカード対応SDカードリーダーが必要です。
- 本機はSDXCカードには対応していません。
※SDカードについては「[日産オリジナルナビゲーションR-15](#)をご覧ください。
- パソコン推奨環境の最新情報についてはホリデイ更新・スポット更新専用サイト(http://store.zenrin.co.jp/ext/carnavi_update/index2.html)をご確認ください。
- 地図データダウンロード時間は、お客さまのインターネット回線やパソコンによって異なります。
- インターネット使用料金などの費用はお客さまのご負担となります。

ホリデイ更新・スポット更新の流れについて



ナビで地図更新を行う際のご注意

- 地図更新中は車のキースイッチを「OFF」にしないでください。
- 地図更新は、安全な場所に停車し、パーキングブレーキをかけた状態で行ってください。
- 地図更新はGPSを受信できる環境で行ってください。
- 地図更新は本機の時刻が正しく表示されていることを確認してから、行ってください。


本機のソフトウェアの更新について

地図データの更新時に、本機のソフトウェアも併せて更新される場合があります。
その場合、本機の画面に従って操作をしてください。

地図SDカードの取り扱いについて

- 地図SDカードの「Lock」スイッチを「Lock」状態にしないでください。
- 裏面の端子部を手や金属で触れたり汚したりしないでください。
端子部に付いた汗や汚れ、キズなどにより、SDカードを認識できない場合があります。

SDカード(裏面)



地図更新について

地図更新アプリを使用する

はじめてホリデイ更新・スポット更新を利用される場合は、地図更新アプリをホームページからパソコンにダウンロードし、インストールする必要があります。


① 地図更新アプリのダウンロードとインストールをする

1  (OPEN) を押す。


2 **OPEN** をタッチする。

3 地図SDカード挿入口のフタを開ける。

※ドライバーなど工具を使用して開けると、ツメ部分が破損するおそれがありますのでご注意ください。



4 地図SDカードを1回押して取り出す。



5 取り出した地図SDカードをパソコンに差し込む。

6 下記アドレスのホームページから地図更新アプリをダウンロードする。

http://store.zenrin.co.jp/ext/carnavi_update/index2.html

7 「同意してダウンロードする」をクリックする。

8 「保存」をクリックする。

※保存したい任意のフォルダに保存してください。

お知らせ

ダウンロードの時間は、お客さまのインターネット回線やパソコンによって異なります。

9

「実行」をクリックする。

※右記画面が表示されない場合は、保存した「setup_MU2.exe」を実行してください。

Windows® 7の場合



お知らせ

- セキュリティの警告メッセージが表示された場合は「実行」をクリックしてください。
- 「ユーザーアカウント制御」の画面が表示された場合は「はい(Y)」をクリックしてください。

10

「次へ(N)>」⇒「インストール」をクリックする。



11

インストールの状況が表示されるので、完了したら「次へ(N)>」⇒「完了(F)」をクリックする。



：地図更新アプリのインストールは完了しました。


お知らせ

- お使いのパソコンにインストールされているウイルス対策ソフトによっては、地図更新アプリの起動時に警告メッセージが表示される場合があります。該当ソフトの監視対象から地図更新アプリを除外するか、実行を許可してください。詳しくは、お使いのウイルス対策ソフトのヘルプをお読みください。
- 地図更新アプリはインターネット通信を行うため、起動時にWindowsやウイルス対策ソフトによって、インターネットへの接続が禁止されることがあります。インターネット通信を行うために、これを許可してください。
- 地図SDカード内のファイルをパソコンなどに表示させることはできませんが、お客さまがファイルの追加・修正・削除などの操作を行うと本機が起動できなくなるおそれがあります。ファイルの追加・修正・削除などは行わないでください。

②データの保存先を設定する

1 「登録」をクリックする。

※データの保存先を変更する場合は、「選択」をクリックしてフォルダを変更してください。あとでホーム画面の設定から変更することもできます。




お知らせ

地図更新アプリを起動したとき、新しいバージョンが見つかった場合は右記画面が表示されるので「アプリダウンロード」をクリックしてください。

：アプリケーションのダウンロードが開始されます。

※地図更新アプリはホームページと連携して動作するため必ず最新にする必要があります。

※ダウンロードが終了すると地図更新アプリを終了してインストーラーが起動します。インストールする場合は「[P.15](#) ページ手順10」を参照ください。



2 「完了」をクリックする。



③地図をダウンロードする

1 本機に挿入されている地図SDカードをパソコンに差し込む。

2 地図更新アプリを起動する。

3

右記画面が表示されたら「地図ダウンロード」をクリックする。


：通信を開始しますのでしばらくお待ちください。




4

「ダウンロード」をクリックする。


：地図のダウンロード→SDカードへの書き込みを行います。



※ダウンロードファイルは大きいため、回線速度によっては数時間かかる場合もあります。




注意 書き込みが完了するまでSDカードは取り出さないでください。
SDカードが故障するおそれがあります。



5

「閉じる」をクリックする。

※パソコンからSDカードを取り出して本機に挿入してお使いください。




更新した地図データをナビで使用する

パソコンからダウンロードした地図データを使用する設定をします。

1 更新した地図SDカードを本機に挿入する。

：地図データ更新画面が表示されます。



2 開始 → はい をタッチする。

：バージョンアップを開始します。

注意 地図更新中は車のキースイッチを「OFF」にしないでください。
故障の原因となります。


お願い 車で地図更新を行う場合は、安全な場所に停車しパーキングブレーキをかけた状態で行ってください。



※画面にバージョンアップ完了メッセージが表示されたら地図データの書き替えは完了です。

お知らせ




- 情報・設定メニューから **情報** → **バージョン情報** をタッチして、地図データバージョンが更新されていることを確認できます。(地図データバージョン(20**-XX)の-XXに表示される数字は、地図の更新月ではありません。更新の時にカウントアップされる通し番号です。)
- 地図SDカード内のファイルをパソコンなどに表示させることはできませんが、お客さまがファイルの追加・修正・削除などの操作を行うと本機が起動できなくなるおそれがあります。ファイルの追加・修正・削除などは行わないでください。




メッセージ表示について

メッセージ表示	原因	処置
“地図カードを挿入してください。”	地図SDカードを挿入していないとき	正しい地図SDカードを挿入してください。
“地図データ異常により正常に起動できませんでした。”	認識できない地図SDカードを検出したとき	お買い上げの販売会社にご連絡ください。

困ったときは

- バージョンアップが途中で失敗する場合、地図SDカードの「Lock」スイッチが「Lock」状態の可能性があります。下記の手順で確認してください。
 - ①  (OPEN)を長押しする。
：ディスプレイが開きます。
※ディスクが挿入されている場合は、自動で排出されます。
 - ② 地図SDカード挿入口のフタを開ける。
 - ③ 地図SDカードを1回押し取り出し、地図SDカードの「Lock」スイッチを確認する。
※「Lock」状態の場合は、Lockを解除してください。
 - ④ 地図SDカードを本機に挿入する。
 - ⑤  開始 →  はい をタッチする。
：バージョンアップを開始します。
- ホリデイ更新・スポット更新「よくあるご質問」がホリデイ更新・スポット更新専用サイト (http://store.zenrin.co.jp/ext/carnavi_update/faq2.html)にありますのでご確認ください。



ホリデイ更新・スポット更新

対応機種

MM513D-L
MM113D-A
MM113D-W

地図更新について	22
ホリデイ更新・スポット更新の方法について	22
更新される内容について	22
ホリデイ更新・スポット更新をご利用になるには	22
ホリデイ更新・スポット更新の流れについて	23
ナビで地図更新を行う際のご注意	23
地図用SDカードの取り扱いについて	23
地図更新アプリを使用する	24
更新した地図データをナビで使用する	28
メッセージ表示について	29
困ったときは	29

地図更新について

本書ではSDHCメモリーカードのことをSDカードと記載しています。

ホリデイ更新・スポット更新の方法について

本機に挿入されている地図用SDカードを使用し、全国の主要道路などをインターネットを通じて更新ができます。

※市街地図(縮尺スケール⑤5 m/④12 m/③25 m)などは更新されません。


※更新データは、2ヶ月に1度ホリデイ更新・スポット更新専用サイトに掲載されます。

更新される内容について


更新内容	更新方法	
	ホリデイ更新	スポット更新
道路地図(縮尺スケール25 m~250 km)※細街路含む	○	○
案内画像(リアル3D交差点・JCTビュー・方面看板など)	○	○
音声案内	○	○
地点検索データ(施設情報・電話番号情報など)	○	×
市街地図(縮尺スケール⑤5 m/④12 m/③25 m)	×	×
ホリデイ更新・スポット更新データ配信時期	4、8、12月	2、6、10月

○…更新されます。 ×…更新されません。

ホリデイ更新・スポット更新をご利用になるには

- ディーラーオプションナビ購入日(利用開始登録日)より3年間「無料」でご利用いただけます。
※4年目以降の更新は有料となりますのでご了承ください。(詳しくは日産販売会社におたずねください。)
- インターネットに接続できる環境とSDHC対応カードスロット搭載のパソコンが必要です。
※パソコンがSDHC対応カードスロットを搭載していない場合は、SDHCカード対応SDカードリーダーが必要です。
- 本機はSDXCカードには対応していません。
※SDカードについては「日産オリジナルナビゲーション「SDカードについて」P-14をご覧ください。
- パソコン推奨環境の最新情報についてはホリデイ更新・スポット更新専用サイト(http://store.zenrin.co.jp/ext/carnavi_update/index2.html)をご確認ください。
- 地図データダウンロード時間は、お客さまのインターネット回線やパソコンによって異なります。
- インターネット使用料金などの費用はお客さまのご負担となります。

ホリデイ更新・スポット更新の流れについて



ナビで地図更新を行う際のご注意

- 地図更新中は車のキースイッチを「OFF」にしないでください。
- 地図更新は、安全な場所に停車し、パーキングブレーキをかけた状態で行ってください。
- 地図更新はGPSを受信できる環境で行ってください。
- 地図更新は本機の時刻が正しく表示されていることを確認してから、行ってください。


本機のソフトウェアの更新について

地図データの更新時に、本機のソフトウェアも併せて更新される場合があります。
その場合、本機の画面に従って操作をしてください。

地図用SDカードの取り扱いについて

- 地図用SDカードの「Lock」スイッチを「Lock」状態にしないでください。
- 裏面の端子部を手や金属で触れたり汚したりしないでください。
端子部に付いた汗や汚れ、キズなどにより、SDカードを認識できない場合があります。

SDカード(裏面)



端子部

地図更新アプリを使用する

はじめてホリデイ更新・スポット更新を利用される場合は、地図更新アプリをホームページからパソコンにダウンロードし、インストールする必要があります。


① 地図更新アプリのダウンロードとインストールをする

1  (OPEN) を押す。


2 **OPEN** をタッチする。

3 カード挿入口カバーを開ける。

※ドライバーなど工具を使用して開けると、ツメ部分が破損するおそれがありますのでご注意ください。



4 地図用SDカードを1回押して取り出す。



5 取り出した地図用SDカードをパソコンに差し込む。

6 下記アドレスのホームページから地図更新アプリをダウンロードする。

http://store.zenrin.co.jp/ext/carnavi_update/index2.html

7 「同意してダウンロードする」をクリックする。

8 「保存」をクリックする。

※保存したい任意のフォルダに保存してください。

アドバイス

ダウンロードの時間は、お客さまのインターネット回線やパソコンによって異なります。

9

「実行」をクリックする。

※右記画面が表示されない場合は、保存した「setup_MU2.exe」を実行してください。

Windows® 7の場合



アドバイス

- セキュリティの警告メッセージが表示された場合は「実行」をクリックしてください。
- 「ユーザーアカウント制御」の画面が表示された場合は「はい(Y)」をクリックしてください。

10

「次へ(N)>」⇒「インストール」をクリックする。



11

インストールの状況が表示されるので、完了したら「次へ(N)>」⇒「完了(F)」をクリックする。



：地図更新アプリのインストールは完了しました。


アドバイス

- お使いのパソコンにインストールされているウイルス対策ソフトによっては、地図更新アプリの起動時に警告メッセージが表示される場合があります。該当ソフトの監視対象から地図更新アプリを除外するか、実行を許可してください。詳しくは、お使いのウイルス対策ソフトのヘルプをお読みください。
- 地図更新アプリはインターネット通信を行うため、起動時にWindowsやウイルス対策ソフトによって、インターネットへの接続が禁止されることがあります。インターネット通信を行うために、これを許可してください。
- 地図用SDカード内のファイルを表示させることはできますが、お客さまがファイルの追加・修正・削除などの操作を行うと本機が起動できなくなるおそれがあります。ファイルの追加・修正・削除などは行わないでください。

②データの保存先を設定する

1 「登録」をクリックする。

※データの保存先を変更する場合は、「選択」をクリックしてフォルダを変更してください。あとでホーム画面の設定から変更することもできます。



👍 アドバイス

地図更新アプリを起動したとき、新しいバージョンが見つかった場合は右記画面が表示されるので「アプリダウンロード」をクリックしてください。

：アプリケーションのダウンロードが開始されます。

※地図更新アプリはホームページと連携して動作するため必ず最新にする必要があります。


※ダウンロードが終了すると地図更新アプリを終了してインストーラーが起動します。インストールする場合は

 「①地図更新アプリのダウンロードとインストールをする」

25ページ手順 10 を参照ください。



2 「完了」をクリックする。



③地図をダウンロードする


1 本機に挿入されている地図用SDカードをパソコンに差し込む。

2 地図更新アプリを起動する。

3

右記画面が表示されたら「地図ダウンロード」をクリックする。


：通信を開始しますのでしばらくお待ちください。



4

「ダウンロード」をクリックする。

：地図のダウンロード→SDカードへの書き込みを行います。



※ダウンロードファイルは大きいため、回線速度によっては数時間かかる場合もあります。


注意 書き込みが完了するまでSDカードは取り出さないでください。
SDカードが故障するおそれがあります。

5

「閉じる」をクリックする。

※パソコンからSDカードを取り出して本機に挿入してお使いください。

📄 「更新した地図データをナビで使用する」 28 ページ




更新した地図データをナビで使用する

パソコンからダウンロードした地図データを使用する設定をします。

お願い MM513D-Lをお使いのお客さまへ

手順 **1** を行う前に、以下を行ってください。

- SDカードを挿入している場合は、取り出してください。(右図)
- USB接続ケーブルにUSB機器を接続している場合は、外してください。
- 現在地** を押し、地図画面を表示させてください。




取り出さない(外さない)とバージョンアップができない場合があります。

取り出したSDカード、外したUSB機器は、バージョンアップ後、もとに戻しても問題ありません。

1 更新した地図用SDカードを本機に挿入し、車のキースイッチを「OFF」にし、再度「ON」にする。

：地図データ更新画面が表示されます。

MM513D-L(例)




2 開始 → はい をタッチする。

：バージョンアップを開始します。

注意 地図更新中は車のキースイッチを「OFF」にしないでください。
故障の原因となります。

お願い 車で地図更新を行う場合は、安全な場所に停車しパーキングブレーキをかけた状態で行ってください。

MM513D-L(例)




※画面にバージョンアップ完了メッセージが表示されたら地図データの書き替えは完了です。

アドバイス

- 設定メニューから **システム設定** → **その他** → **バージョン情報** をタッチして、地図データバージョンが更新されていることを確認できます。(地図データバージョン(20XX-XX)の-XXに表示される数字は、地図の更新月ではありません。更新の時にカウントアップされる通し番号です。)
- 地図用SDカード内のファイルをパソコンなどに表示させることはできませんが、お客さまがファイルの追加・修正・削除などの操作を行うと本機が起動できなくなるおそれがあります。ファイルの追加・修正・削除などは行わないでください。


MM513D-L(例)




メッセージ表示について

メッセージ表示	原因	処置
“地図カードを挿入後、車のACC (キースイッチ)をOFFにし、再度ONにしてください。”	地図用SDカードを挿入していないとき	正しい地図用SDカードを挿入してください。
“認識できないSDカードが挿入されています。”	<ul style="list-style-type: none"> ● 認識できないSDカードを挿入したとき ● 正規の操作でコピーしていないSDカードを挿入したとき 	
“地図データ異常により正常に起動できませんでした。”	地図用SDカードは正しく認識しているが、一部または全ての地図データで異常を検出したとき	お買い上げの販売会社にご連絡ください。

困ったときは

- バージョンアップが途中で失敗する場合、地図用SDカードの「Lock」スイッチが「Lock」状態の可能性があります。下記の手順で確認してください。
 - ①  (OPEN)を長押しする。
：ディスプレイが開きます。
※ディスクが挿入されている場合は、自動で排出されます。
 - ② カード挿入口カバーのフタを開ける。
 - ③ 地図用SDカードを1回押して取り出し、地図用SDカードの「Lock」スイッチを確認する。
※「Lock」状態の場合は、Lockを解除してください。
 - ④ 地図用SDカードを本機に挿入する。
 - ⑤ **開始** → **はい** をタッチする。
：バージョンアップを開始します。
- ホリデイ更新・スポット更新「よくあるご質問」がホリデイ更新・スポット更新専用サイト (http://store.zenrin.co.jp/ext/carnavi_update/faq2.html)にありますのでご確認ください。



ホリデイ更新・スポット更新

対応機種

HM512D-A
HM512D-W

地図更新について	32
ホリデイ更新・スポット更新の方法について	32
更新される内容について	32
ホリデイ更新・スポット更新をご利用になるには	32
ホリデイ更新・スポット更新の流れについて	33
ナビで地図更新を行う際のご注意	33
SDカードの取り扱いについて	33
地図更新用SDカードを作成する	34
地図更新アプリを使用する	35
地図データを使って本機の地図を更新する	41
困ったときは	42

地図更新について

本書ではSDHCメモリーカードのことをSDカードと記載しています。

ホリデイ更新・スポット更新の方法について

付属のSDカードを使用し、全国の主要道路などをインターネットを通じて更新ができます。

※市街地図(縮尺スケール \oplus 5 m/ \oplus 12 m/ \oplus 25 m)などは更新されません。

※更新データは、2ヶ月に1度ホリデイ更新・スポット更新専用サイトに掲載されます。

更新される内容について


更新内容	更新方法	
	ホリデイ更新	スポット更新
道路地図(縮尺スケール25 m~250 km)※細街路含む	○	○
案内画像(リアル3D交差点・JCTビュー・方面看板など)	○	○
音声案内	○	○
地点検索データ(施設情報・電話番号情報など)	○	×
市街地図(縮尺スケール \oplus 5 m/ \oplus 12 m/ \oplus 25 m)	×	×
ホリデイ更新・スポット更新データ配信時期	4、8、12月	2、6、10月

○…更新されます。 ×…更新されません。

ホリデイ更新・スポット更新をご利用になるには

- ディーラーオプションナビ購入日(利用開始登録日)より3年間「無料」でご利用いただけます。
※4年目以降の更新は有料となりますのでご了承ください。(詳しくは日産販売会社におたずねください。)
- インターネットに接続できる環境とSDHC対応カードスロット搭載のパソコンが必要です。
※パソコンがSDHC対応カードスロットを搭載していない場合は、SDHCカード対応SDカードリーダーが必要です。
- 本機はSDXCカードには対応していません。
※SDカードについては「[E](#)日産オリジナルナビゲーション「SDカードについて」M-6をご覧ください。
- パソコン推奨環境の最新情報についてはホリデイ更新・スポット更新専用サイト(http://store.zenrin.co.jp/ext/carnavi_update/index2.html)をご確認ください。
- 付属の地図更新用SDカードを紛失された場合など、地図更新用に別途SDカードが必要となった場合は、4 GB以上の市販品をお買い求めください。弊社では、スピードクラス10以上のパナソニック製、東芝製、サンディスク製カードの使用を推奨しております。
- 地図データダウンロード時間は、お客さまのインターネット回線やパソコンによって異なります。
- インターネット使用料金などの費用はお客さまのご負担となります。

ホリデイ更新・スポット更新の流れについて



ナビで地図更新を行う際のご注意

- 地図更新中は車のキースイッチを「OFF」にしないでください。
- 地図更新は、安全な場所に停車し、パーキングブレーキをかけた状態で行ってください。
- SDカードは本機でフォーマット(初期化)してからご使用ください。SDカードの初期化の操作については「 日産オリジナルナビゲーション(詳細版)「データを初期化(消去)する」を参照ください。
※初期化により消失したデータは元に戻せません。
※SDカードについての注意事項は「 日産オリジナルナビゲーション「SDカードについて」M-6を参照ください。


本機のソフトウェアの更新について

地図データの更新時に、本機のソフトウェアも併せて更新される場合があります。その場合、本機の画面に従って操作をしてください。

SDカードの取り扱いについて

- SDカードの「Lock」スイッチを「Lock」状態にしないでください。
- 裏面の端子部を手や金属で触れたり汚したりしないでください。
端子部に付いた汗や汚れ、キズなどにより、SDカードを認識できない場合があります。

SDカード(裏面)




地図更新用SDカードを作成する

ホリデイ更新・スポット更新を行う場合、車載器情報をSDカードに書き出す必要があります。

- SDカードを本機に差し込んだ状態で、**現在地** → **メニュー** を押し、**設定** → **システム設定** → **その他** → **バージョン情報** → **▼** をタッチする。

：地図更新用SDの作成画面が表示されます。



2 地図更新用SDカードを作成する。

■ 初めてホリデイ更新・スポット更新を行う場合の地図更新用SDカード作成

ホリデイ更新・スポット更新を行うのが初めてではなくても、パソコンの買い替えなどで、地図更新アプリがインストールされていない場合は、この操作を行ってください。


- ① “地図更新アプリインストール用SD” の項目にある **作成** をタッチする。

：メッセージが表示されるので、**はい** をタッチすると地図更新アプリインストール用情報と本機の子載器情報をSDカードに書き出します。

- ② ここで作成されたSDカードを取り出す。

- ③ 地図更新アプリをパソコンにダウンロードし、インストールする。

📄 「[地図更新アプリを使用する](#)」 35 ページ



■ 2回目以降の地図更新用SDカード作成


- ① “地図更新用SD”の項目にある **作成** をタッチする。

：メッセージが表示されるので、**はい** をタッチすると本機の子載器情報をSDカードに書き出します。

- ② ここで作成されたSDカードを取り出す。

- ③ 地図更新アプリを起動して地図データを更新する。

📄 「[③地図をダウンロードする](#)」 39 ページ



地図更新アプリを使用する

はじめてホリデイ更新・スポット更新を利用される場合は、地図更新アプリをホームページからパソコンにダウンロードし、インストールする必要があります。

① 地図更新アプリのダウンロードとインストールをする

1 本機の情報を書き出したSDカード*¹をパソコンに差し込む。

：地図更新アプリをダウンロードできるホームページに接続します。

👉 アドバイス


* 1…34ページの手順**2**「**■ 初めてホリデイ更新・スポット更新を行う場合の地図更新用SDカード作成**」で作成したSDカードを使用します。

2 「地図更新ホームページへジャンプ デバイスで提供されたプログラム使用」⇒「OK」⇒「OK」をクリックする。

右の画面が表示されない場合は、SDカードの中にある「Download.htm」を開き、「インストーラダウンロードへ」をクリックします。

👉 アドバイス

SDカードをパソコンに差し込んだ状態で下記アドレスのホームページをご覧いただいてもダウンロードが可能です。
http://store.zenrin.co.jp/ext/carnavi_update/index2.html



3 「地図更新アプリはこちら」をクリックする。

4 「同意してダウンロードする」をクリックする。

5 「保存」をクリックする。

※保存したい任意のフォルダに保存してください。

👉 アドバイス

ダウンロードの時間は、お客さまのインターネット回線やパソコンによって異なります。

6 「実行」をクリックする。

※右記画面が表示されない場合は、保存した「setup_MU2.exe」を実行してください。

Windows® 7の場合



👉 アドバイス

- セキュリティの警告メッセージが表示された場合は「実行」をクリックしてください。
- 「ユーザーアカウント制御」の画面が表示された場合は「はい(Y)」をクリックしてください。

7 「次へ(N)>」⇒「インストール」をクリックする。



8 インストールの状況が表示されるので、完了したら「次へ(N)>」⇒「完了(F)」をクリックする。



：地図更新アプリのインストールは完了しました。


アドバイス

- お使いのパソコンにインストールされているウイルス対策ソフトによっては、地図更新アプリの起動時に警告メッセージが表示される場合があります。該当ソフトの監視対象から地図更新アプリを除外するか、実行を許可してください。詳しくは、お使いのウイルス対策ソフトのヘルプをお読みください。
- 地図更新アプリはインターネット通信を行うため、起動時にWindowsやウイルス対策ソフトによって、インターネットへの接続が禁止されることがあります。インターネット通信を行うために、これを許可してください。

②データの保存先を設定する

1 「登録」をクリックする。

※データの保存先を変更する場合は、「選択」をクリックしてフォルダを変更してください。あとでホーム画面の設定から変更することもできます。



👉 アドバイス

地図更新アプリを起動したとき、新しいバージョンが見つかった場合は右記画面が表示されるので「アプリダウンロード」をクリックしてください。

：アプリケーションのダウンロードが開始されます。

※地図更新アプリはホームページと連携して動作するため必ず最新にする必要があります。


※ダウンロードが終了すると地図更新アプリを終了してインストーラーが起動します。インストールする場合は

📄 「①地図更新アプリのダウンロードとインストールをする」

36ページ手順 7 を参照ください。



2 「完了」をクリックする。



③地図をダウンロードする

1 本機の情報を書き出したSDカードをパソコンに差し込む。

2 地図更新アプリを起動する。



3 右記画面が表示されたら「地図ダウンロード」をクリックする。

：通信を開始しますのでしばらくお待ちください。



4 「ダウンロード」をクリックする。

：地図のダウンロード→SDカードへの書き込みを行います。



※ダウンロードファイルは大きいため、回線速度によっては数時間かかる場合もあります。


注意 書き込みが完了するまでSDカードは取り出さないでください。
SDカードが故障するおそれがあります。

5

「閉じる」をクリックする。

※パソコンからSDカードを取り出して本機に挿入し、
地図の更新を行ってください。


▶「[地図データを使って本機の地図を更新する](#)」41ページ



👉 アドバイス

地図データがご使用のSDカードに収まらない場合は、分割して保存します。

右記画面が表示された場合、本機で地図を更新後、再度34ページの手順 **2** 「[2回目以降の地図更新用SDカード作成](#)」を行ったあと、39ページの手順 **3** へ進んでください。SDカード内の状態によっては分割されない場合があります。



地図データを使って本機の地図を更新する

パソコンからダウンロードした地図データを使って、本機の地図を更新します。

- 1** SDカードを本機に挿入した状態で、**現在地** → **メニュー** を押し、**設定** → **システム設定** → **その他** → **バージョンアップ** をタッチする。

: バージョンアップ画面が表示されます。



アドバイス

現在の地図データバージョンをメモしておくことをおすすめします。

- 2** **地図データ** をタッチする。

: バージョンアップを行ってもいいかどうかの確認メッセージが表示されるので、**はい** をタッチすると、地図のバージョンアップが開始されます。

注意 地図更新中は車のキースイッチを「OFF」にしないでください。故障の原因となります。

お願い 車で地図更新を行う場合は、安全な場所に停車しパーキングブレーキをかけた状態で行ってください。



※画面にバージョンアップ完了メッセージが表示されたら地図データの書き替えは完了です。

👉 アドバイス

- 41 ページ手順 2 のバージョンアップが終了した後、下記画面が表示された場合は以下の操作を行ってください。


① 右記画面の状態での車のキースイッチを「OFF」にし、再度「ON」にする。

：(A)または、(B)の画面が表示されます。


② **SDカード** → **開始** → **はい** をタッチする。

：バージョンアップを開始します。



※画面に“バージョンアップが完了しました。電源(キースイッチ)を切って、10秒過ぎてから再度電源(キースイッチ)を入れてください。”と表示されたら地図データの書き替えは完了です。



(A) 初めてホリデイ更新・スポット更新を行う場合



(B) すでにホリデイ更新・スポット更新されている場合



- **現在地** → **メニュー** を押し、**設定** → **システム設定** → **その他** → **バージョン情報** をタッチして、地図データバージョンが更新されていることを確認できます。(地図データバージョン(20XX-XX)の-XXに表示される数字は、地図の更新月ではありません。更新の時にカウントアップされる通し番号です。)

困ったときは

- バージョンアップが途中で失敗する場合、SDカードの「Lock」スイッチが「Lock」状態の可能性あります。下記の手順で確認してください。

① **▲** (OPEN) を長押しする。

：ディスプレイが開きます。

※ディスクが挿入されている場合は、自動で排出されます。

② SDカードを1回押して取り出し、SDカードの「Lock」スイッチを確認する。

※「Lock」状態の場合は、Lockを解除してください。

③ SDカードを本機に挿入する。

④ **開始** → **はい** をタッチする。

：バージョンアップを開始します。

- ホリデイ更新・スポット更新「よくあるご質問」がホリデイ更新・スポット更新専用サイト (http://store.zenrin.co.jp/ext/carnavi_update/faq2.html)にありますのでご確認ください。

ホリデイ更新・スポット更新

対応機種

MM312D-A
MM312D-W
MM112-A
MM112-W

地図更新について	44
ホリデイ更新・スポット更新の方法について	44
更新される内容について	44
ホリデイ更新・スポット更新をご利用になるには	44
ホリデイ更新・スポット更新の流れについて	45
ナビで地図更新を行う際のご注意	45
地図用SDカードの取り扱いについて	45
地図更新アプリを使用する	46
更新した地図データをナビで使用する	50
メッセージ表示について	51
困ったときは	51

地図更新について

本書ではSDHCメモリーカードのことをSDカードと記載しています。

ホリデイ更新・スポット更新の方法について

本機に挿入されている地図用SDカードを使用し、全国の主要道路などをインターネットを通じて更新ができます。

※市街地図(縮尺スケール \oplus 5 m/ \oplus 12 m/ \oplus 25 m)などは更新されません。

※更新データは、2ヶ月に1度ホリデイ更新・スポット更新専用サイトに掲載されます。

更新される内容について


更新内容	更新方法	
	ホリデイ更新	スポット更新
道路地図(縮尺スケール25 m~250 km)※細街路含む	○	○
案内画像(リアル3D交差点・JCTビュー・方面看板など)	○	○
音声案内	○	○
地点検索データ(施設情報・電話番号情報など)	○	×
市街地図(縮尺スケール \oplus 5 m/ \oplus 12 m/ \oplus 25 m)	×	×
ホリデイ更新・スポット更新データ配信時期	4、8、12月	2、6、10月

○…更新されます。 ×…更新されません。

ホリデイ更新・スポット更新をご利用になるには

- ディーラーオプションナビ購入日(利用開始登録日)より3年間「無料」でご利用いただけます。
※4年目以降の更新は有料となりますのでご了承ください。(詳しくは日産販売会社におたずねください。)
- インターネットに接続できる環境とSDHC対応カードスロット搭載のパソコンが必要です。
※パソコンがSDHC対応カードスロットを搭載していない場合は、SDHCカード対応SDカードリーダーが必要です。
- 本機はSDXCカードには対応していません。
※SDカードについては「[日産オリジナルナビゲーション「SDカードについて」M-6](#)をご覧ください。
- パソコン推奨環境の最新情報についてはホリデイ更新・スポット更新専用サイト(http://store.zenrin.co.jp/ext/carnavi_update/index2.html)をご確認ください。
- 地図データダウンロード時間は、お客さまのインターネット回線やパソコンによって異なります。
- インターネット使用料金などの費用はお客さまのご負担となります。

ホリデー更新・スポット更新の流れについて



ナビで地図更新を行う際のご注意

- 地図更新中は車のキースイッチを「OFF」にしないでください。
- 地図更新は、安全な場所に停車し、パーキングブレーキをかけた状態で行ってください。
- 地図更新はGPSを受信できる環境で行ってください。
- 地図更新は本機の時刻が正しく表示されていることを確認してから、行ってください。


本機のソフトウェアの更新について

地図データの更新時に、本機のソフトウェアも併せて更新される場合があります。その場合、本機の画面に従って操作をしてください。

地図用SDカードの取り扱いについて

- 地図用SDカードの「Lock」スイッチを「Lock」状態にしないでください。
- 裏面の端子部を手や金属で触れたり汚したりしないでください。
端子部に付いた汗や汚れ、キズなどにより、SDカードを認識できない場合があります。

SDカード(裏面)



地図更新について

地図更新アプリを使用する

はじめてホリデイ更新・スポット更新を利用される場合は、地図更新アプリをホームページからパソコンにダウンロードし、インストールする必要があります。


① 地図更新アプリのダウンロードとインストールをする

1  (OPEN)を押す。

2 **OPEN** をタッチする。

3 カード挿入口カバーを開ける。

4 地図用SDカードを1回押して取り出す。



5 取り出した地図用SDカードをパソコンに差し込む。

6 下記アドレスのホームページから地図更新アプリをダウンロードする。

http://store.zenrin.co.jp/ext/carnavi_update/index2.html

7 「同意してダウンロードする」をクリックする。

8 「保存」をクリックする。

※保存したい任意のフォルダに保存してください。



アドバイス

ダウンロードの時間は、お客さまのインターネット回線やパソコンによって異なります。

9

「実行」をクリックする。

※右記画面が表示されない場合は、保存した「setup_MU2.exe」を実行してください。

Windows® 7の場合



アドバイス

- セキュリティの警告メッセージが表示された場合は「実行」をクリックしてください。
- 「ユーザーアカウント制御」の画面が表示された場合は「はい(Y)」をクリックしてください。

10

「次へ(N)>」⇒「インストール」をクリックする。



11

インストールの状況が表示されるので、完了したら「次へ(N)>」⇒「完了(F)」をクリックする。



：地図更新アプリのインストールは完了しました。




アドバイス

- お使いのパソコンにインストールされているウイルス対策ソフトによっては、地図更新アプリの起動時に警告メッセージが表示される場合があります。該当ソフトの監視対象から地図更新アプリを除外するか、実行を許可してください。詳しくは、お使いのウイルス対策ソフトのヘルプをお読みください。
- 地図更新アプリはインターネット通信を行うため、起動時にWindowsやウイルス対策ソフトによって、インターネットへの接続が禁止されることがあります。インターネット通信を行うために、これを許可してください。
- 地図用SDカード内のファイルを表示させることはできますが、お客さまがファイルの追加・修正・削除などの操作を行うと本機が起動できなくなる恐れがあります。ファイルの追加・修正・削除などは行わないでください。

②データの保存先を設定する

1 「登録」をクリックする。

※データの保存先を変更する場合は、「選択」をクリックしてフォルダを変更してください。あとでホーム画面の設定から変更することもできます。



👍 アドバイス

地図更新アプリを起動したとき、新しいバージョンが見つかった場合は右記画面が表示されるので「アプリダウンロード」をクリックしてください。

：アプリケーションのダウンロードが開始されます。

※地図更新アプリはホームページと連携して動作するため必ず最新にする必要があります。


※ダウンロードが終了すると地図更新アプリを終了してインストーラーが起動します。インストールする場合は

 「①地図更新アプリのダウンロードとインストールをする」

47ページ手順 10 を参照ください。



2 「完了」をクリックする。



③地図をダウンロードする

1 本機に挿入されている地図用SDカードをパソコンに差し込む。

2 地図更新アプリを起動する。

3

右記画面が表示されたら「地図ダウンロード」をクリックする。



：通信を開始しますのでしばらくお待ちください。




4

「ダウンロード」をクリックする。

：地図のダウンロード→SDカードへの書き込みを行います。



※ダウンロードファイルは大きいため、回線速度によっては数時間かかる場合もあります。




注意 書き込みが完了するまでSDカードは取り出さないでください。
SDカードが故障するおそれがあります。

5

「閉じる」をクリックする。

※パソコンからSDカードを取り出して本機に挿入してお使いください。

📄 「更新した地図データをナビで使用する」 50 ページ




更新した地図データをナビで使用する

パソコンからダウンロードした地図データを使用する設定をします。

- 更新した地図用SDカードを本機に挿入し、車のキースイッチを「OFF」にし、再度「ON」にする。

：地図データ更新画面が表示されます。

MM312D-A(例)



- 開始 → はい をタッチする。

：バージョンアップを開始します。

注意 地図更新中は車のキースイッチを「OFF」にしないでください。故障の原因となります。

お願い 車で地図更新を行う場合は、安全な場所に停車しパーキングブレーキをかけた状態で行ってください。




※画面にバージョンアップ完了メッセージが表示されたら地図データの書き替えは完了です。

アドバイス

- 現在地 → メニュー を押し、設定 → システム設定 → その他 → バージョン情報 をタッチして、地図データバージョンが更新されていることを確認できます。(地図データバージョン(20XX-XX)の-XXに表示される数字は、地図の更新月ではありません。更新の時にカウントアップされる通し番号です。)

- 地図用SDカード内のファイルをパソコンなどに表示させることはできませんが、お客さまがファイルの追加・修正・削除などの操作を行うと本機が起動できなくなる恐れがあります。ファイルの追加・修正・削除などは行わないでください。



メッセージ表示について

メッセージ表示	原因	処置
“地図カードが抜かれています。地図カードを挿入後、車のACC(キースイッチ)をOFFにし、再度ONにしてください。”	<ul style="list-style-type: none"> ● 地図用SDカードを挿入していないとき ● 認識できないSDカードを挿入したとき ● 正規の操作でコピーしていないSDカードを挿入したとき 	正しい地図用SDカードを挿入してください。
“地図データ異常により正常に起動できませんでした。”	地図用SDカードは正しく認識しているが、一部または全ての地図データで異常を検出したとき	お買い上げの販売会社にご連絡ください。

困ったときは

- バージョンアップが途中で失敗する場合、地図用SDカードの「Lock」スイッチが「Lock」状態の可能性があります。下記の手順で確認してください。
 - ① **[▲]** (OPEN) を長押しする。
：ディスプレイが開きます。
※ディスクが挿入されている場合は、自動で排出されます。
 - ② カード挿入口カバーのフタを開ける。
 - ③ 地図用SDカードを1回押して取り出し、地図用SDカードの「Lock」スイッチを確認する。
※「Lock」状態の場合は、Lockを解除してください。
 - ④ 地図用SDカードを本機に挿入する。
 - ⑤ **開始** → **はい** をタッチする。
：バージョンアップを開始します。
- ホリデイ更新・スポット更新「よくあるご質問」がホリデイ更新・スポット更新専用サイト (http://store.zenrin.co.jp/ext/carnavi_update/faq2.html) にありますのでご確認ください。

Web地図更新

対応機種
HS511D-A HS511D-W

地図更新について	54
Web地図更新の方法について.....	54
更新される内容について.....	54
Web地図更新をご利用になるには.....	54
Web地図更新の流れについて.....	55
ナビで地図更新を行う際のご注意.....	55
SDカードの取り扱いについて.....	55
初めてWeb地図更新を行う場合の	
地図更新用SDカード作成.....	56
2回目以降の地図更新用SDカード作成.....	57
地図更新アプリを使用する.....	58
地図データを使って本機の地図を更新する.....	62
困ったときは.....	63

地図更新について

本書ではSDHCメモリーカードのことをSDカードと記載しています。
4GB以上のSDカードを使用してください。

Web地図更新の方法について


SDカードを使用し、全国の主要道路をインターネットを通じて更新ができます。
※施設情報、市街地図(縮尺スケール \oplus 5 m/ \oplus 12 m/ \oplus 25 m/ \oplus 50 m)などは更新されません。
※更新データは、2ヶ月に1度Web地図更新専用サイトに掲載されます。

更新される内容について


更新内容	更新方法	Web地図更新 (有効期限まで無料)
道路地図(縮尺スケール50 m～250 km)※細街路含む		○
案内画像 (リアル3D交差点・JCTビュー・方面看板など)		○
音声案内		○
地点検索データ(施設情報・電話番号情報など)		×
市街地図(縮尺スケール \oplus 5 m/ \oplus 12 m/ \oplus 25 m/ \oplus 50 m)		×

○…更新できます。 ×…更新できません。

Web地図更新をご利用になるには

- 車両初年度登録年月日もしくはディーラーオプションナビ購入日より3年間「無料」でご利用いただけます。
※4年目以降の更新は有料となりますのでご了承ください。(詳しくは日産販売会社におたずねください。)
- インターネットに接続できる環境とSDHC対応カードスロット搭載のパソコンが必要です。
※パソコンがSDHC対応カードスロットを搭載していない場合は、SDHCカード対応SDカードリーダーが必要です。
- 本機はSDXCカードには対応していません。
※SDカードについては「日産オリジナルナビゲーション「SDカードについて」M-6をご覧ください。
- パソコン推奨環境の最新情報についてはホリデイ更新・スポット更新専用サイト(http://store.zenrin.co.jp/ext/carnavi_update/index2.html)をご確認ください。
- 地図データダウンロード時間は、お客さまのインターネット回線やパソコンによって異なります。
- インターネット使用料金やSDカードの費用はお客さまのご負担となります。

Web 地図更新の流れについて



ナビで地図更新を行う際のご注意


- 地図更新中は車のキースイッチを「OFF」にしないでください。
- 地図更新は、安全な場所に停車し、パーキングブレーキをかけた状態で行ってください。
- SDカードは本機でフォーマット(初期化)してからご使用ください。SDカードの初期化の操作については 日産オリジナルナビゲーション(詳細版)「データを初期化(消去)する」を参照ください。
※初期化により消失したデータは元に戻せません。
※SDカードについての注意事項は 日産オリジナルナビゲーション「SDカードについて」M-6を参照ください。

本機のソフトウェアの更新について

地図データの更新時に、本機のソフトウェアも併せて更新される場合があります。その場合、本機の画面に従って操作をしてください。

SDカードの取り扱いについて

- SDカードの「Lock」スイッチを「Lock」状態にしないでください。
- 裏面の端子部を手や金属で触れたり汚したりしないでください。端子部に付いた汗や汚れ、キズなどにより、SDカードを認識できない場合があります。




初めて Web 地図更新を行う場合の地図更新用 SD カード作成

※ Web 地図更新を行うのが初めてではなくても、パソコンの買い替えなどで、地図更新アプリがインストールされてない場合は、この操作を行ってください。


- 1 SD カードを本機に差し込んだ状態で、**現在地** → **メニュー** を押し、**システム設定** → **その他** → **バージョン** → **地図更新用 SD の作成** をタッチする。

：地図更新用 SD の作成画面が表示されます。



- 2 “地図更新アプリインストール用 SD” の項目にある **作成** をタッチする。

：メッセージが表示されるので、**はい** をタッチすると地図更新アプリインストール用情報と本機の実車情報を書き出します。



- 3 ここで作成された SD カードを取り出す。


- 4 地図更新アプリをパソコンにダウンロードし、インストールする。

👉 「[地図更新アプリを使用する](#)」58 ページへ進んでください。

2回目以降の地図更新用SDカード作成


パソコンに地図更新アプリがインストールされている場合

- 1** SDカードを本機に差し込んだ状態で、**現在地** → **メニュー** を押し、**システム設定** → **その他** → **バージョン** → **地図更新用SDの作成** をタッチする。
 : 地図更新用SDの作成画面が表示されます。



- 2** “地図更新用SD” の項目にある **作成** をタッチする。

: メッセージが表示されるので、**はい** をタッチすると本機の車載器情報をSDカードに書き出します。



- 3** ここで作成されたSDカードを取り出す。

- 4** 地図更新アプリを起動して地図データを更新する。

☞ 「**③地図をダウンロードする**」60ページへ進んでください。

地図更新アプリを使用する

はじめてWeb地図更新を利用される場合は、地図更新アプリをホームページからパソコンにダウンロードし、インストールする必要があります。

① 地図更新アプリのダウンロードとインストールをする

1

本機の情報を書き出したSDカード*¹をパソコンに差し込む。

：地図更新アプリをダウンロードできるホームページに接続します。

👉 アドバイス

* 1…56ページの手順 **2** で作成したSDカードを使用します。



2

「地図更新ホームページへジャンプ デバイスで提供されたプログラム使用」⇒「OK」⇒「OK」をクリックする。

右の画面が表示されない場合は、SDカードの中にある「Download.htm」を開き、「インストーラダウンロードへ」をクリックします。

👉 アドバイス

SDカードをパソコンに差し込んだ状態で下記アドレスのホームページをご覧くださいでもダウンロードが可能です。
http://store.zenrin.co.jp/ext/carnavi_update/index2.html



3

「地図更新アプリダウンロードはこちら」をクリックする。

4

「同意してダウンロードする」をクリックする。

5

「保存」をクリックする。

※保存したい任意のフォルダに保存してください。

👉 アドバイス

ダウンロードの時間は、お客さまのインターネット回線やパソコンによって異なります。

6

「実行」をクリックする。

※右記画面が表示されない場合は、保存した「setup_MU2.exe」を実行してください。

Windows® 7の場合



アドバイス

- セキュリティの警告メッセージが表示された場合は「実行」をクリックしてください。
- 「ユーザーアカウント制御」の画面が表示された場合は「はい(Y)」をクリックしてください。

7

「次へ(N)>」⇒「インストール」をクリックする。



8

インストールの状況が表示されるので、完了したら「次へ(N)>」⇒「完了(F)」をクリックする。



：地図更新アプリのインストールは完了しました。




アドバイス

- お使いのパソコンにインストールされているウイルス対策ソフトによっては、地図更新アプリの起動時に警告メッセージが表示される場合があります。該当ソフトの監視対象から地図更新アプリを除外するか、実行を許可してください。詳しくは、お使いのウイルス対策ソフトのヘルプをお読みください。
- 地図更新アプリはインターネット通信を行うため、起動時にWindowsやウイルス対策ソフトによって、インターネットへの接続が禁止されることがあります。インターネット通信を行うために、これを許可してください。

②データの保存先を設定する

1 「登録」をクリックする。

※データの保存先を変更する場合は、「選択」をクリックしてフォルダを変更してください。あとでホーム画面の設定から変更することもできます。



👍 アドバイス

地図更新アプリを起動したとき、新しいバージョンが見つかった場合は右記画面が表示されるので「アプリダウンロード」をクリックしてください。

：アプリケーションのダウンロードが開始されます。

※地図更新アプリはホームページと連携して動作するため必ず最新にする必要があります。

※ダウンロードが終了すると地図更新アプリを終了してインストーラーが起動します。インストールする場合は

 「①地図更新アプリのダウンロードとインストールをする」

59ページ手順 7 を参照ください。



2 「完了」をクリックする。



③地図をダウンロードする

1 本機の情報を書き出したSDカードをパソコンに差し込む。

2 地図更新アプリを起動する。

3

右記画面が表示されたら「地図ダウンロード」をクリックする。


：通信を開始しますのでしばらくお待ちください。



4

「ダウンロード」をクリックする。

：地図のダウンロード→SDカードへの書き込みを行います。



※ダウンロードファイルは大きいので、回線速度によっては数時間かかる場合もあります。



注意 書き込みが完了するまでSDカードは取り出さないでください。
SDカードが故障するおそれがあります。




5

「閉じる」をクリックする。

※パソコンからSDカードを取り出して本機に挿入し、地図の更新を行ってください。

④「[地図データを使って本機の地図を更新する](#)」162ページ




地図データを使って本機の地図を更新する

パソコンからダウンロードした地図データを使って、本機の地図を更新します。

- 1 SDカードを本機に挿入した状態で、**現在地** → **メニュー** を押し、**システム設定** → **その他** → **バージョン** → **バージョンアップ** をタッチする。

:バージョンアップ画面が表示されます。



アドバイス

現在の地図データバージョンをメモしておくことをおすすめします。

2 地図データをタッチする。

:バージョンアップを行ってもいいかどうかの確認メッセージが表示されるので、**はい** をタッチすると、地図のバージョンアップが開始されます。

注意 地図更新中は車のキースイッチを「OFF」にしないでください。
故障の原因となります。

お願い 車で地図更新を行う場合は、安全な場所に停車しパーキングブレーキをかけた状態で行ってください。



※画面にバージョンアップ完了メッセージが表示されたら地図データの書き替えは完了です。

アドバイス

●62ページ手順**2**のバージョンアップが終了した後、下記画面が表示された場合は以下の操作を行ってください。


①右記画面の状態での車のキースイッチを「OFF」にし、再度「ON」にする。

：(A)または、(B)の画面が表示されます。


② **SDカード** → **開始** → **はい** をタッチする。

：バージョンアップを開始します。


※画面に「バージョンアップが完了しました。電源(キースイッチ)を切って、10秒過ぎてから再度電源(キースイッチ)を入れてください。」と表示されたら地図データの書き替えは完了です。




(A)初めてWeb地図更新を行う場合



(B)すでにWeb地図更新をされている場合



● **現在地** → **メニュー** を押し、 **システム設定** → **その他** → **バージョン** をタッチして、地図データバージョンが更新されていることを確認できます。(地図データバージョン(20***/20***)の**に表示される数字は、地図の更新月ではありません。更新の時にカウントアップされる通し番号です。)



困ったときは

●バージョンアップが途中で失敗する場合、SDカードの「Lock」スイッチが「Lock」状態の可能性あります。下記の手順で確認してください。

① **▲** (OPEN)を長押しする。

：ディスプレイが開きます。

※ディスクが挿入されている場合は、自動で排出されます。

②SDカードを1回押して取り出し、SDカードの「Lock」スイッチを確認する。

※「Lock」状態の場合は、Lockを解除してください。


③SDカードを本機に挿入する。

④ **開始** → **はい** をタッチする。

：バージョンアップを開始します。

●Web地図更新「よくあるご質問」がWeb地図更新専用サイト

(http://store.zenrin.co.jp/ext/carnavi_update/faq2.html)にありますのでご確認ください。



本機は、日産自動車株式会社向けに、パナソニック株式会社オート
モーティブ&インダストリアルシステムズ社が開発・製造しています。
お問い合わせは、下記の「日産自動車株式会社 お客様相談室」へ
お願いいたします。

日産自動車へのご相談は下記にお願いいたします。

日産自動車株式会社 お客様相談室

〒220-8686 神奈川県横浜市西区高島1丁目1番1号

0120-315-232

受付時間：9:00～17:00

お問い合わせ・ご相談内容につきましては、お客様対応や品質向上のために
記録し活用させていただいております。

なお、内容によっては、当社の販売会社等から回答させていただくことが適切
と判断した場合には、必要な範囲で情報を開示し、当該販売会社等からお客さ
まにご連絡をとらせていただく場合もございますので、あらかじめご了承ください。

当社における個人情報の取り扱いの詳細については、日産自動車ホームページ
(<http://www.nissan.co.jp>)にて掲載しています。

NISSAN