

MITSUBISHI MOTORS
GENUINE PARTS

三菱純正用品 オリジナルナビゲーション

MM115D-WM
MM114D-WM
MM113D-WM

主要地図更新操作説明書

部品番号:
MZ609632
(MM115D-WM)
MZ609599
(MM114D-WM)
MZ609528
(MM113D-WM)

ご使用前に必ずお読みください。

主要地図更新

MM115D-WM

(部品番号：MZ609632)

地図更新について	2
主要地図更新の方法について	2
更新される内容について	2
主要地図更新をご利用になるには	2
主要地図更新の流れについて	3
ナビで地図更新を行う際のご注意	3
地図SDカードの取り扱いについて	3
地図更新アプリを使用する	4
更新した地図データをナビで使用する	8
メッセージ表示について	9
困ったときは	9

主要地図更新

MM113D-WM

(部品番号：MZ609528)

地図更新について	22
主要地図更新の方法について	22
更新される内容について	22
主要地図更新をご利用になるには	22
主要地図更新の流れについて	23
ナビで地図更新を行う際のご注意	23
地図用SDカードの取り扱いについて	23
地図更新アプリを使用する	24
更新した地図データをナビで使用する	28
メッセージ表示について	29
困ったときは	29

主要地図更新

MM114D-WM

(部品番号：MZ609599)

地図更新について	12
主要地図更新の方法について	12
更新される内容について	12
主要地図更新をご利用になるには	12
主要地図更新の流れについて	13
ナビで地図更新を行う際のご注意	13
地図SDカードの取り扱いについて	13
地図更新アプリを使用する	14
更新した地図データをナビで使用する	18
メッセージ表示について	19
困ったときは	19

主要地図更新

対応機種

MM115D-WM

(部品番号：MZ609632)

地図更新について	2
主要地図更新の方法について	2
更新される内容について	2
主要地図更新をご利用になるには	2
主要地図更新の流れについて	3
ナビで地図更新を行う際のご注意	3
地図SDカードの取り扱いについて	3
地図更新アプリを使用する	4
更新した地図データをナビで使用する	8
メッセージ表示について	9
困ったときは	9

地図更新について

本書ではSDHCメモリーカードのことをSDカードと記載しています。

主要地図更新の方法について

お客さまがパソコンで地図更新アプリを使用し、インターネットから地図データをダウンロードして、主要道路、施設情報の更新ができます。

※市街地図など一部の地図データは更新されません。

※更新データは、2ヶ月に1度主要地図更新専用サイトに掲載されます。

なお、下表のとおり、データ配信時期(ホリデイ更新：4、8、12月/スポット更新：2、6、10月)により更新内容が異なります。

更新される内容について

更新内容	更新方法	主要地図更新	
		ホリデイ更新	スポット更新
道路地図(縮尺25 m～250 km)※細街路含む		○	○
案内画像(リアル3D交差点・JCTビュー・方面看板など)		○	○
音声案内		○	○
地点検索データ(施設情報・電話番号情報など)		○	×
市街地図(縮尺 \oplus 5 m/ \oplus 12 m/ \oplus 25 m)		×	×
主要地図更新データ配信時期		4、8、12月	2、6、10月


○…更新されます。
×…更新されません。

主要地図更新をご利用になるには

- ディーラーオプションナビ購入日(利用開始登録日)より3年間「無料」でご利用できます。
※4年目以降の更新は有料となりますのでご了承ください。(詳しくは三菱自動車販売会社にご相談ください。)
- インターネットに接続できる環境とSDHC対応カードスロット搭載のパソコンが必要です。
※パソコンがSDHC対応カードスロットを搭載していない場合は、SDHCカード対応SDカードリーダーが必要です。
- 本機はSDXCカードには対応していません。
※SDカードについては [P] 三菱純正用品オリジナルナビゲーションN-11をご覧ください。
- パソコン推奨環境の最新情報については主要地図更新専用サイト(http://store.zenrin.co.jp/ext/carnavi_update/index4.html)をご確認ください。
- 地図データダウンロード時間は、お客さまのインターネット回線やパソコンによって異なります。
- インターネット使用料金などの費用はお客さまのご負担となります。

主要地図更新の流れについて

本機に挿入されている
地図SDカード



ナビで地図更新を行う際のご注意

- 地図更新中は車のキースイッチを「OFF」にしないでください。
- 地図更新は、安全な場所に停車し、パーキングブレーキをかけた状態で行ってください。
- 地図更新はGPSを受信できる環境で行ってください。
- 地図更新は本機の時刻が正しく表示されていることを確認してから、行ってください。


本機のソフトウェアの更新について

地図データの更新時に、本機のソフトウェアも併せて更新される場合があります。その場合、本機の画面に従って操作をしてください。

地図SDカードの取り扱いについて

- 地図SDカードの「Lock」スイッチを「Lock」状態にしないでください。
- 裏面の端子部を手や金属で触れたり汚したりしないでください。端子部に付いた汗や汚れ、キズなどにより、SDカードを認識できない場合があります。

SDカード(裏面)



地図更新について

地図更新アプリを使用する

はじめて主要地図更新を利用される場合は、地図更新アプリをホームページからパソコンにダウンロードし、インストールする必要があります。


① 地図更新アプリのダウンロードとインストールをする

1  (OPEN) を押す。


2 **OPEN** をタッチする。

3 地図SDカード挿入口のフタを開ける。

※ドライバーなど工具を使用して開けると、ツメ部分が破損するおそれがありますのでご注意ください。



4 地図SDカードを1回押して取り出す。



5 取り出した地図SDカードをパソコンに差し込む。

6 下記アドレスのホームページから地図更新アプリをダウンロードする。

http://store.zenrin.co.jp/ext/carnavi_update/appli4.html

7 「同意してダウンロードする」をクリックする。

8 「保存」をクリックする。

※保存したい任意のフォルダに保存してください。

お知らせ

ダウンロードの時間は、お客さまのインターネット回線やパソコンによって異なります。

9

「実行」をクリックする。

※右記画面が表示されない場合は、保存した「setup_MU6.exe」を実行してください。

Windows® 7の場合



お知らせ

- セキュリティの警告メッセージが表示された場合は「実行」をクリックしてください。
- 「ユーザーアカウント制御」の画面が表示された場合は「はい(Y)」をクリックしてください。

10

「次へ(N)>」⇒「インストール」をクリックする。



11

インストールの状況が表示されるので、完了したら「次へ(N)>」⇒「完了(F)」をクリックする。



：地図更新アプリのインストールは完了しました。


お知らせ

- お使いのパソコンにインストールされているウイルス対策ソフトによっては、地図更新アプリの起動時に警告メッセージが表示される場合があります。該当ソフトの監視対象から地図更新アプリを除外するか、実行を許可してください。詳しくは、お使いのウイルス対策ソフトのヘルプをお読みください。
- 地図更新アプリはインターネット通信を行うため、起動時にWindowsやウイルス対策ソフトによって、インターネットへの接続が禁止されることがあります。インターネット通信を行うために、これを許可してください。
- 地図SDカード内のファイルをパソコンなどに表示させることはできますが、お客さまがファイルの追加・修正・削除などの操作を行うと本機が起動できなくなるおそれがあります。ファイルの追加・修正・削除などは行わないでください。

②データの保存先を設定する

1 「登録」をクリックする。

※データの保存先を変更する場合は、「選択」をクリックしてフォルダを変更してください。あとでホーム画面の設定から変更することもできます。



お知らせ

地図更新アプリを起動したとき、新しいバージョンが見つかった場合は右記画面が表示されるので「アプリダウンロード」をクリックしてください。

：アプリケーションのダウンロードが開始されます。

※地図更新アプリはホームページと連携して動作するため必ず最新にする必要があります。

※ダウンロードが終了すると地図更新アプリを終了してインストーラーが起動します。インストールする場合は「P5ページ手順 10」を参照ください。



2 「完了」をクリックする。




③地図をダウンロードする

1 本機に挿入されている地図SDカードをパソコンに差し込む。

2 地図更新アプリを起動する。

3 右記画面が表示されたら「地図ダウンロード」をクリックする。

：通信を開始しますのでしばらくお待ちください。



4 「ダウンロード」をクリックする。

：地図のダウンロード→SDカードへの書き込みを行います。




※ダウンロードファイルは大きいので、回線速度によっては数時間かかる場合があります。

注意 書き込みが完了するまでSDカードは取り出さないでください。
SDカードが故障するおそれがあります。

5 「閉じる」をクリックする。

※パソコンからSDカードを取り出して本機に挿入してお使いください。




更新した地図データをナビで使用する

パソコンからダウンロードした地図データを使用する設定をします。

1 更新した地図SDカードを本機に挿入する。

：地図データ更新画面が表示されます。




2 開始 → はい をタッチする。

：バージョンアップを開始します。

注意 地図更新中は車のキースイッチを「OFF」にしないでください。
故障の原因となります。


お願い 車で地図更新を行う場合は、安全な場所に停車しパーキングブレーキをかけた状態で行ってください。



※画面にバージョンアップ完了メッセージが表示されたら地図データの書き替えは完了です。

お知らせ

- 情報：設定メニューから **情報** → **バージョン情報** をタッチして、地図データバージョンが更新されていることを確認できます。(地図データバージョン(20**-*XX)の-XXに表示される数字は、地図の更新月ではありません。更新の時にカウントアップされる通し番号です。)
- 地図SDカード内のファイルをパソコンなどに表示させることはできませんが、お客さまがファイルの追加・修正・削除などの操作を行うと本機が起動できなくなるおそれがあります。ファイルの追加・修正・削除などは行わないでください。




メッセージ表示について

メッセージ表示	原因	処置
“地図カードを挿入してください。”	地図SDカードを挿入していないとき	正しい地図SDカードを挿入してください。
“地図データ異常により正常に起動できませんでした。”	認識できない地図用SDカードを検出したとき	お買い上げの販売会社にご連絡ください。

困ったときは

- バージョンアップが途中で失敗する場合、地図SDカードの「Lock」スイッチが「Lock」状態の可能性があります。下記の手順で確認してください。
 - ①  (OPEN)を長押しする。
：ディスプレイが開きます。
※ディスクが挿入されている場合は、自動で排出されます。
 - ② 地図SDカード挿入口のフタを開ける。
 - ③ 地図SDカードを1回押し取り出し、地図SDカードの「Lock」スイッチを確認する。
※「Lock」状態の場合は、Lockを解除してください。
 - ④ 地図SDカードを本機に挿入する。
 - ⑤  開始 →  はい をタッチする。
：バージョンアップを開始します。
- 主要地図更新「よくあるご質問」が主要地図更新専用サイト(http://store.zenrin.co.jp/ext/carnavi_update/faq4.html)にありますのでご確認ください。



主要地図更新

対応機種

MM114D-WM

(部品番号：MZ609599)

地図更新について	12
主要地図更新の方法について	12
更新される内容について	12
主要地図更新をご利用になるには	12
主要地図更新の流れについて	13
ナビで地図更新を行う際のご注意	13
地図SDカードの取り扱いについて	13
地図更新アプリを使用する	14
更新した地図データをナビで使用する	18
メッセージ表示について	19
困ったときは	19

地図更新について

本書ではSDHCメモリーカードのことをSDカードと記載しています。

主要地図更新の方法について

お客さまがパソコンで地図更新アプリを使用し、インターネットから地図データをダウンロードして、主要道路、施設情報の更新ができます。

※市街地図など一部の地図データは更新されません。

※更新データは、2ヶ月に1度主要地図更新専用サイトに掲載されます。

なお、下表のとおり、データ配信時期(ホリデイ更新：4、8、12月/スポット更新：2、6、10月)により更新内容が異なります。

更新される内容について

更新内容	更新方法	主要地図更新	
		ホリデイ更新	スポット更新
道路地図(縮尺スケール25 m～250 km)※細街路含む		○	○
案内画像(リアル3D交差点・JCTビュー・方面看板など)		○	○
音声案内		○	○
地点検索データ(施設情報・電話番号情報など)		○	×
市街地図(縮尺スケール \oplus 5 m/ \oplus 12 m/ \oplus 25 m)		×	×
主要地図更新データ配信時期		4、8、12月	2、6、10月


○…更新されます。
×…更新されません。

主要地図更新をご利用になるには

- ディーラーオプションナビ購入日(利用開始登録日)より3年間「無料」でご利用できます。
※4年目以降の更新は有料となりますのでご了承ください。(詳しくは三菱自動車販売会社にご相談ください。)
- インターネットに接続できる環境とSDHC対応カードスロット搭載のパソコンが必要です。
※パソコンがSDHC対応カードスロットを搭載していない場合は、SDHCカード対応SDカードリーダーが必要です。
- 本機はSDXCカードには対応していません。
※SDカードについては \square 三菱純正用品オリジナルナビゲーションP-10をご覧ください。
- パソコン推奨環境の最新情報については主要地図更新専用サイト(http://store.zenrin.co.jp/ext/carnavi_update/index4.html)をご確認ください。
- 地図データダウンロード時間は、お客さまのインターネット回線やパソコンによって異なります。
- インターネット使用料金などの費用はお客さまのご負担となります。

主要地図更新の流れについて

本機に挿入されている
地図SDカード



地図更新アプリ
を起動



地図をダウンロードする。

地図データ



地図SDカード



ナビで地図更新を行う際のご注意

- 地図更新中は車のキースイッチを「OFF」にしないでください。
- 地図更新は、安全な場所に停車し、パーキングブレーキをかけた状態で行ってください。
- 地図更新はGPSを受信できる環境で行ってください。
- 地図更新は本機の時刻が正しく表示されていることを確認してから、行ってください。


本機のソフトウェアの更新について

地図データの更新時に、本機のソフトウェアも併せて更新される場合があります。
その場合、本機の画面に従って操作をしてください。

地図SDカードの取り扱いについて

- 地図SDカードの「Lock」スイッチを「Lock」状態にしないでください。
- 裏面の端子部を手や金属で触れたり汚したりしないでください。
端子部に付いた汗や汚れ、キズなどにより、SDカードを認識できない場合があります。

SDカード(裏面)



端子部

地図更新について

地図更新アプリを使用する

はじめて主要地図更新を利用される場合は、地図更新アプリをホームページからパソコンにダウンロードし、インストールする必要があります。


① 地図更新アプリのダウンロードとインストールをする

1  (OPEN) を押す。


2 **OPEN** をタッチする。

3 地図SDカード挿入口のフタを開ける。

※ドライバーなど工具を使用して開けると、ツメ部分が破損するおそれがありますのでご注意ください。



4 地図SDカードを1回押して取り出す。



5 取り出した地図SDカードをパソコンに差し込む。

6 下記アドレスのホームページから地図更新アプリをダウンロードする。
http://store.zenrin.co.jp/ext/carnavi_update/appli4.html

7 「同意してダウンロードする」をクリックする。

8 「保存」をクリックする。

※保存したい任意のフォルダに保存してください。

お知らせ

ダウンロードの時間は、お客さまのインターネット回線やパソコンによって異なります。

9

「実行」をクリックする。

※右記画面が表示されない場合は、保存した「setup_MU6.exe」を実行してください。

Windows® 7の場合



お知らせ

- セキュリティの警告メッセージが表示された場合は「実行」をクリックしてください。
- 「ユーザーアカウント制御」の画面が表示された場合は「はい(Y)」をクリックしてください。

10

「次へ(N)>」⇒「インストール」をクリックする。



11

インストールの状況が表示されるので、完了したら「次へ(N)>」⇒「完了(F)」をクリックする。



：地図更新アプリのインストールは完了しました。


お知らせ

- お使いのパソコンにインストールされているウイルス対策ソフトによっては、地図更新アプリの起動時に警告メッセージが表示される場合があります。該当ソフトの監視対象から地図更新アプリを除外するか、実行を許可してください。詳しくは、お使いのウイルス対策ソフトのヘルプをお読みください。
- 地図更新アプリはインターネット通信を行うため、起動時にWindowsやウイルス対策ソフトによって、インターネットへの接続が禁止されることがあります。インターネット通信を行うために、これを許可してください。
- 地図SDカード内のファイルをパソコンなどに表示させることはできますが、お客さまがファイルの追加・修正・削除などの操作を行うと本機が起動できなくなるおそれがあります。ファイルの追加・修正・削除などは行わないでください。

②データの保存先を設定する

1 「登録」をクリックする。

※データの保存先を変更する場合は、「選択」をクリックしてフォルダを変更してください。あとでホーム画面の設定から変更することもできます。



お知らせ

地図更新アプリを起動したとき、新しいバージョンが見つかった場合は右記画面が表示されるので「アプリダウンロード」をクリックしてください。

：アプリケーションのダウンロードが開始されます。

※地図更新アプリはホームページと連携して動作するため必ず最新にする必要があります。

※ダウンロードが終了すると地図更新アプリを終了してインストーラーが起動します。インストールする場合は「[手順 15](#) ページ 手順 10」を参照ください。



2 「完了」をクリックする。




③地図をダウンロードする

1 本機に挿入されている地図SDカードをパソコンに差し込む。

2 地図更新アプリを起動する。

3 右記画面が表示されたら「地図ダウンロード」をクリックする。

：通信を開始しますのでしばらくお待ちください。



4 「ダウンロード」をクリックする。

：地図のダウンロード→SDカードへの書き込みを行います。




※ダウンロードファイルは大きいので、回線速度によっては数時間かかる場合があります。

注意 書き込みが完了するまでSDカードは取り出さないでください。
SDカードが故障するおそれがあります。

5 「閉じる」をクリックする。

※パソコンからSDカードを取り出して本機に挿入してお使いください。




更新した地図データをナビで使用する

パソコンからダウンロードした地図データを使用する設定をします。

1 更新した地図SDカードを本機に挿入する。

：地図データ更新画面が表示されます。




2 開始 → はい をタッチする。

：バージョンアップを開始します。

注意 地図更新中は車のキースイッチを「OFF」にしないでください。
故障の原因となります。


お願い 車で地図更新を行う場合は、安全な場所に停車しパーキングブレーキをかけた状態で行ってください。



※画面にバージョンアップ完了メッセージが表示されたら地図データの書き替えは完了です。

お知らせ

- 情報：設定メニューから **情報** → **バージョン情報** をタッチして、地図データバージョンが更新されていることを確認できます。(地図データバージョン(20**-*XX)の-XXに表示される数字は、地図の更新月ではありません。更新の時にカウントアップされる通し番号です。)
- 地図SDカード内のファイルをパソコンなどに表示させることはできませんが、お客さまがファイルの追加・修正・削除などの操作を行うと本機が起動できなくなるおそれがあります。ファイルの追加・修正・削除などは行わないでください。




メッセージ表示について

メッセージ表示	原因	処置
“地図カードを挿入してください。”	地図SDカードを挿入していないとき	正しい地図SDカードを挿入してください。
“地図データ異常により正常に起動できませんでした。”	認識できない地図用SDカードを検出したとき	お買い上げの販売会社にご連絡ください。

困ったときは

- バージョンアップが途中で失敗する場合、地図SDカードの「Lock」スイッチが「Lock」状態の可能性があります。下記の手順で確認してください。
 - ①  (OPEN)を長押しする。
：ディスプレイが開きます。
※ディスクが挿入されている場合は、自動で排出されます。
 - ② 地図SDカード挿入口のフタを開ける。
 - ③ 地図SDカードを1回押し取り出し、地図SDカードの「Lock」スイッチを確認する。
※「Lock」状態の場合は、Lockを解除してください。
 - ④ 地図SDカードを本機に挿入する。
 - ⑤  開始 →  はい をタッチする。
：バージョンアップを開始します。
- 主要地図更新「よくあるご質問」が主要地図更新専用サイト(http://store.zenrin.co.jp/ext/carnavi_update/faq4.html)にありますのでご確認ください。



主要地図更新

対応機種

MM113D-WM

(部品番号：MZ609528)

地図更新について	22
主要地図更新の方法について	22
更新される内容について	22
主要地図更新をご利用になるには	22
主要地図更新の流れについて	23
ナビで地図更新を行う際のご注意	23
地図用SDカードの取り扱いについて	23
地図更新アプリを使用する	24
更新した地図データをナビで使用する	28
メッセージ表示について	29
困ったときは	29

地図更新について

本書ではSDHCメモリーカードのことをSDカードと記載しています。

主要地図更新の方法について

本機に挿入されている地図用SDカードを使用し、全国の主要道路などをインターネットを通じて更新ができます。

※市街地図(縮尺スケール \oplus 5 m/ \oplus 12 m/ \oplus 25 m)などは更新されません。

※更新データは、2ヶ月に1度主要地図更新専用サイトに掲載されます。

なお、下表のとおり、データ配信時期(ホリデイ更新：4、8、12月/スポット更新：2、6、10月)により更新内容が異なります。

更新される内容について

更新内容	更新方法	主要地図更新	
		ホリデイ更新	スポット更新
道路地図(縮尺スケール25 m~250 km)※細街路含む		○	○
案内画像(リアル3D交差点・JCTビュー・方面看板など)		○	○
音声案内		○	○
地点検索データ(施設情報・電話番号情報など)		○	×
市街地図(縮尺スケール \oplus 5 m/ \oplus 12 m/ \oplus 25 m)		×	×
主要地図更新データ配信時期		4、8、12月	2、6、10月


○…更新されます。
×…更新されません。

主要地図更新をご利用になるには

- ディーラーオプションナビ購入日(利用開始登録日)より3年間「無料」でご利用いただけます。
※4年目以降の更新は有料となりますのでご了承ください。(詳しくは三菱自動車販売会社におたずねください。)
- インターネットに接続できる環境とSDHC対応カードスロット搭載のパソコンが必要です。
※パソコンがSDHC対応カードスロットを搭載していない場合は、SDHCカード対応SDカードリーダーが必要です。
- 本機はSDXCカードには対応していません。
※SDカードについては「[三菱純正用品オリジナルナビゲーション「SDカードについて」N-14](#)をご覧ください。
- パソコン推奨環境の最新情報については主要地図更新専用サイト(http://store.zenrin.co.jp/ext/carnavi_update/index4.html)をご確認ください。
- 地図データダウンロード時間は、お客さまのインターネット回線やパソコンによって異なります。
- インターネット使用料金などの費用はお客さまのご負担となります。

主要地図更新の流れについて

本機に挿入されている
地図用SDカード



ナビで地図更新を行う際のご注意

- 地図更新中は車のキースイッチを「OFF」にしないでください。
- 地図更新は、安全な場所に停車し、パーキングブレーキをかけた状態で行ってください。
- 地図更新はGPSを受信できる環境で行ってください。
- 地図更新は本機の時刻が正しく表示されていることを確認してから、行ってください。


本機のソフトウェアの更新について

地図データの更新時に、本機のソフトウェアも併せて更新される場合があります。その場合、本機の画面に従って操作をしてください。

地図用SDカードの取り扱いについて

- 地図用SDカードの「Lock」スイッチを「Lock」状態にしないでください。
- 裏面の端子部を手や金属で触れたり汚したりしないでください。端子部に付いた汗や汚れ、キズなどにより、SDカードを認識できない場合があります。

SDカード(裏面)



地図更新アプリを使用する

はじめて主要地図更新を利用される場合は、地図更新アプリをホームページからパソコンにダウンロードし、インストールする必要があります。


① 地図更新アプリのダウンロードとインストールをする

1  (OPEN) を押す。


2 **OPEN** をタッチする。

3 カード挿入口カバーを開ける。

※ドライバーなど工具を使用して開けると、ツメ部分が破損するおそれがありますのでご注意ください。



4 地図用SDカードを1回押して取り出す。



5 取り出した地図用SDカードをパソコンに差し込む。

6 下記アドレスのホームページから地図更新アプリをダウンロードする。

http://store.zenrin.co.jp/ext/carnavi_update/appli4.html

7 「同意してダウンロードする」をクリックする。

8 「保存」をクリックする。

※保存したい任意のフォルダに保存してください。

アドバイス

ダウンロードの時間は、お客さまのインターネット回線やパソコンによって異なります。

9

「実行」をクリックする。

※右記画面が表示されない場合は、保存した「setup_MU6.exe」を実行してください。

Windows® 7の場合



アドバイス

- セキュリティの警告メッセージが表示された場合は「実行」をクリックしてください。
- 「ユーザーアカウント制御」の画面が表示された場合は「はい(Y)」をクリックしてください。

10

「次へ(N)>」⇒「インストール」をクリックする。



11

インストールの状況が表示されるので、完了したら「次へ(N)>」⇒「完了(F)」をクリックする。



：地図更新アプリのインストールは完了しました。

👉 アドバイス

- お使いのパソコンにインストールされているウイルス対策ソフトによっては、地図更新アプリの起動時に警告メッセージが表示される場合があります。該当ソフトの監視対象から地図更新アプリを除外するか、実行を許可してください。詳しくは、お使いのウイルス対策ソフトのヘルプをお読みください。
- 地図更新アプリはインターネット通信を行うため、起動時にWindowsやウイルス対策ソフトによって、インターネットへの接続が禁止されることがあります。インターネット通信を行うために、これを許可してください。
- 地図用SDカード内のファイルをパソコンなどに表示させることはできますが、お客さまがファイルの追加・修正・削除などの操作を行うと本機が起動できなくなるおそれがあります。ファイルの追加・修正・削除などは行わないでください。

②データの保存先を設定する

1 「登録」をクリックする。

※データの保存先を変更する場合は、「選択」をクリックしてフォルダを変更してください。あとでホーム画面の設定から変更することもできます。



👉 アドバイス

地図更新アプリを起動したとき、新しいバージョンが見つかった場合は右記画面が表示されるので「アプリダウンロード」をクリックしてください。

：アプリケーションのダウンロードが開始されます。

※地図更新アプリはホームページと連携して動作するため必ず最新にする必要があります。

※ダウンロードが終了すると地図更新アプリを終了してインストーラーが起動します。インストールする場合は

 「①地図更新アプリのダウンロードとインストールをする」

25ページ手順 10 を参照ください。



2 「完了」をクリックする。




③地図をダウンロードする

1 本機に挿入されている地図用SDカードをパソコンに差し込む。

2 地図更新アプリを起動する。

3 右記画面が表示されたら「地図ダウンロード」をクリックする。

：通信を開始しますのでしばらくお待ちください。



4 「ダウンロード」をクリックする。

：地図のダウンロード→SDカードへの書き込みを行います。




※ダウンロードファイルは大きいので、回線速度によっては数時間かかる場合があります。

注意 書き込みが完了するまでSDカードは取り出さないでください。
SDカードが故障するおそれがあります。

5 「閉じる」をクリックする。

※パソコンからSDカードを取り出して本機に挿入してお使いください。

「[更新した地図データをナビで使用する](#)」下記




更新した地図データをナビで使用する

パソコンからダウンロードした地図データを使用する設定をします。

1 更新した地図用SDカードを本機に挿入し、車のキースイッチを「OFF」にし、再度「ON」にする。

：地図データ更新画面が表示されます。



2 開始 → はい をタッチする。

：バージョンアップを開始します。

注意 地図更新中は車のキースイッチを「OFF」にしないでください。故障の原因となります。

お願い 車で地図更新を行う場合は、安全な場所に停車しパーキングブレーキをかけた状態で行ってください。



※画面にバージョンアップ完了メッセージが表示されたら地図データの書き替えは完了です。

アドバイス

- 設定メニューから **システム設定** → **その他** → **バージョン情報** をタッチして、地図データバージョンが更新されていることを確認できます。(地図データバージョン(20XX-XX)の-XXに表示される数字は、地図の更新月ではありません。更新の時にカウントアップされる通し番号です。)
- 地図用SDカード内のファイルをパソコンなどに表示させることはできませんが、お客さまがファイルの追加・修正・削除などの操作を行うと本機が起動できなくなるおそれがあります。ファイルの追加・修正・削除などは行わないでください。




メッセージ表示について

メッセージ表示	原因	処置
“地図カードを挿入後、車のACC (キースイッチ)をOFFにし、再度ONにしてください。”	地図用SDカードを挿入していないとき	正しい地図用SDカードを挿入してください。
“認識できないSDカードが挿入されています。”	<ul style="list-style-type: none"> ● 認識できないSDカードを挿入したとき ● 正規の操作でコピーしていないSDカードを挿入したとき 	
“地図データ異常により正常に起動できませんでした。”	地図用SDカードは正しく認識しているが、一部または全ての地図データで異常を検出したとき	お買い上げの販売会社にご連絡ください。

困ったときは

- バージョンアップが途中で失敗する場合、地図用SDカードの「Lock」スイッチが「Lock」状態の可能性があります。下記の手順で確認してください。
 - ①  (OPEN)を長押しする。
：ディスプレイが開きます。
※ディスクが挿入されている場合は、自動で排出されます。
 - ② カード挿入口カバーのフタを開ける。
 - ③ 地図用SDカードを1回押して取り出し、地図用SDカードの「Lock」スイッチを確認する。
※「Lock」状態の場合は、Lockを解除してください。
 - ④ 地図用SDカードを本機に挿入する。
 - ⑤ **開始** → **はい** をタッチする。
：バージョンアップを開始します。
- 主要地図更新「よくあるご質問」が主要地図更新専用サイト(http://store.zenrin.co.jp/ext/carnavi_update/faq4.html)にありますのでご確認ください。



本機は、三菱自動車工業株式会社向けに、パナソニック株式会社オート
モーティブ&インダストリアルシステムズ社が開発・製造しています。
お問い合わせは、裏表紙に記載の「三菱自動車 お客様相談センター」
へお願いいたします。



お問い合わせ、ご相談は下記にお願いいたします。

三菱自動車 全国共通フリーダイヤル
(Toll Free)
お客様相談センター ☎0120-324-860
(Customer Relations)

お客様の個人情報は厳重に取り扱い、お問い合わせへの対応に使用いたします。
また、ご相談内容によっては適切な対応をさせていただくため、三菱自動車販売会社等へ必要な範囲で情報を開示し、当該販売会社等からお客様にご連絡を取らせていただく場合もございますので、予めご了承ください。
なお、当社における個人情報の取り扱いの詳細については三菱自動車ホームページ (www.mitsubishi-motors.co.jp) にて記載しております。